

Apparatur zur Bestimmung der Klopfdichte - EN ISO 3953:2011-05 , Apparatus for determination of tap density – EN ISO 3953:2011-05

Diese Apparatur wird zur Bestimmung der Klopfdichte von pulverförmigen (metallischen) Probenmaterialien verwendet.

Das Probenmaterial wird dazu in einen Messzylinder gegeben, mit einem Klopfapparat verdichtet und anschließend die Klopfdichte ermittelt.

Normative Verweisung:

- Metallpulver - Bestimmung der Klopfdichte EN ISO 3953:2011-05



Klopfdichteapparat L5293307 mit Messzylinder L5293307M

Apparatur zur Bestimmung der Klopfdichte:

(Art: L5293307)

Apparatur bestehend aus Klopfapparat und Messzylinderaufnahme.
Ein Messzylinder ist optional erhältlich.

Bestehend aus:

- Klopfapparat
- Messzylinderaufnahme
- Bedienungsanleitung
- Musterprüfprotokoll

Zubehör:

- Messzylinder 250 ml (Art. L5293307M)

Notwendige Laborgeräte / Option:

- Präzisionswaage +/- 0,1 g (Art. 5346803)
Leistungsfähige Präzisionswaagen speziell für die effektive und zuverlässige Bewältigung der Messaufgabe.